Este producto tiene una lámpara fluorescente que contiene mercurio. Debido a consideraciones ambientales, puede que deshacerse de este material esté regulado en su comunidad. Para obtener información sobre cómo deshacerse o reciclar este material, póngase en contacto con las autoridades de su localidad o con Electronics Industries Alliance: http://www.eiae.org.

Panasonic

Manual de instrucciones Televisión de alta definición de 1080p y clase 32"/37" de LCD (31,5/37,0 pulgadas medidas diagonalmente)

Número de modelo TC-L32S1L TC-L37S1L



Guía de inicio rápido (vea la página 4-14)

Anotación del cliente

El modelo y el número de serie de este producto se encuentran en su panel posterior. Deberá anotarlos en el espacio provisto a continuación y guardar este manual, más el recibo de su compra, como prueba permanente de su adquisición, para que le sirva de ayuda al identificarlo en el caso de que le sea sustraído o lo pierda, y también para disponer de los servicios que le ofrece la garantía.

Modelo Número de serie

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/

© Panasonic Corporation 2009











Español

Impreso en EE.UU.

Lea estas instrucciones antes de utilizar su televisor y guárdelas para consultarlas en el futuro. Las imágenes mostradas en este manual tienen solamente fines ilustrativos.



¡Convierta su propia sala de estar en un cine!

Sienta un nivel increíble de excitación multimedia



HDMI

HDMI, el símbolo HDMI y la Interface de Multimedios de Alta Definición son marcas comerciales ó marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

HDAVI Control™ es una marca de fábrica de Panasonic Corporation.

VIECA Link

VIERA Link™ es una marca de fábrica de Panasonic Corporation.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. DOLBY y el símbolo de la D doble son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



El logotipo SDHC es una marca comercial.





Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR cuando se emplea la configuración "Hogar", una configuración con la que se logra ahorrar energía. Cualquier modificación en la configuración "Hogar" ó en cualquier otra configuración predeterminada en fábrica podría resultar en un consumo de energía superior a los niveles que cumplen con los requisitos de

Índice

Asegúrese de leer

Precauciones p	para su s	seguridad	4
----------------------------------	-----------	-----------	---

Guía de inicio rápido

• Accesorios/Accesorio opcional ·······
Conexión básica ······
● Identificación de los controles ······ 1
■ Configuración por primera vez ······ 1

¡Disfrute de su televisor! Características básicas

)	Para ver la televisión······ 15	
)	Utilización de VIERA TOOLS ······ 17	
)	Para ver imágenes de tarjeta SD······ 18	
)	Para ver vídeo y DVDs ······20	
)	Visualización de la pantalla del PC en el televisor ··· 22	

Funciones avanzadas

,	Como utilizar las funciones de los menus	
	(imagen, sonido, etc.) ······2	24
)	VIERA Link™ "HDAVI Control™" ······ 2	28
)	Bloqueo 3	34
)	Edición y configuración de canales3	6
)	Subtítulos ······ 3	88
)	Títulos de entradas ······ 3	39
)	Utilización del temporizador ····· 4	-0
)	Conexiones AV recomendadas ······ 4	1

Preguntas frecuentes, etc.

Lista de clasificaciones para el bloqueo ···· 42	2
Información técnica ·········· 43	3
Cuidados y limpieza ······· 47	7
Preguntas frecuentes 48	3
Especificaciones ······ 50)

Precauciones para su seguridad



ADVERTENCIA

NO ABRIR, RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO



El ravo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de que hay piezas en el interior del producto que si las tocan las personas éstas pueden recibir una descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones de utilización y servicio importantes en el material impreso que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no retire la cubierta ni el panel posterior. En el interior no hay piezas que deba reparar el usuario. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

Nota para el instalador del sistema CATV

Este recordatorio se ofrece para que el instalador del sistema CATV preste atención al Artículo 820-40 de la NEC, el cual proporciona directrices para realizar una conexión a tierra apropiada y, en particular, especifica que la tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.


Ventilación segura

Las ranuras y aberturas en el gabinete en la parte posterior ó inferior se han colocado para ventilar y asegurar una operación confiable de la TV LCD y para protegerla de un sobre-calentamiento. Estas aberturas no deberán ser bloqueadas ó cubiertas. Deberá existir un espacio de por lo menos 10 cm entre estas aberturas. Las aberturas nunca deberán ser bloqueadas al poner la TV LCD sobre una cama, sofá, alfombra ó superficie similar.


Esta TV LCD no deberá ser colocada en una instalación pre-fabricada tal como un librero a menos que tenga una ventilación apropiada.

Medidas de seguridad importantes

- 1) Leer las instrucciones.
- Guardar las instrucciones.
- Atender todas las advertencias
- Seguir todas las instrucciones.
- 5) No hacer uso de este aparato cerca del aqua
- 6) Limpiar solo con un paño seco.
- No bloquear ninguna de las aperturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante
- No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, reguladores de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplifi
- 9) No desechar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de encalladura. Un enchufe polarizado posee dos cuchillas, una más ancha que la otra. Un enchufe de encalladura posee dos cuchillas y una tercera punta de encalladura. La cuchilla ancha o la tercera punta son proporcionadas por su propia seguridad. Si el enchufe proporcionado no cabe en su salida de corriente, consulte a un eléctrico para reemplazar la salida de corriente obsoleta.
- 10) Proteger el cable de corriente de ser pisado o pellizcado, especialmente alrededor del enchufe, los receptáculos y el punto en el que salen del
- 11) Usar solo accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Usar el aparato solo con el carro, plataforma, tripié, soporte o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando un carro sea usado, tenga cuidado al mover dicho carro junto con el aparato para evitar lesiones por
- 13) Desconectar este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser usado por largos periodos de tiempo.
- 14) Referir toda necesidad de servicio a personal de servicio calificado. El servicio se requiere cuando el aparato ha sido dañado en cualquier manera, como cuando el cable de corriente o el enchufe ha sido dañado. Jíquido ha sido derramado, objetos han caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a humedad o lluvia, no opera normalmente o ha caído.



- 16) Seguir todas las advertencias e instrucciones marcadas en la TV LCD.
- 17) Nunca echar objetos de ninguna clase dentro del TV LCD a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligroso ó cortar partes que pudieran ocasionar un incendio ó choque eléctrico. Nunca derramar líquido de ningún tipo dentro del TV LCD.
- 18) Si una antena exterior es conectada al equipo de la televisión, asegurar que el sistema de antena sea a tierra para proporcionar protección contra subidas de voltaje y cargas de estática. En los E.U.A. la Sección 810-21 de la "National Electrical Code" proporciona información con respecto a la conexión a tierra apropiada para el mástil y la estructura de soporte, el cable principal a la unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores a tierra, ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos a tierra y requisitos para los electrodos a tierra.



- 19) Un sistema de exterior no deberá deberá ser colocado cerca de las líneas de poder ú otros circuitos de energía ó luz ó donde ésta pueda caer en tales líneas de poder ó circuitos. Cuando se instale un sistema de antena exterior, extremar cuidados para evitar tocar tales líneas ó circuitos ya que este contacto pudiese tener consecuencias fatales.
- 20) Desconectar la TV de LCD del contacto de pared, y referir a personal de servicio calificado en la condiciones siguientes:
 - Cuando el cable de poder ó contacto esté dañado ó desgastado.
 - Si se ha derramado líquido dentro de la TV de LCD.
 - Si la TV de LCD ha sido expuesta a lluvia ó agua.
 - Si la TV de LCD no opera normalmente, siguiendo las instrucciones de operación.

Ajustar solamente aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación ya que el ajuste inapropiado de otros controles puede ocasionar daño y a menudo requerirá de mayor trabajo para un técnico especializado para restaurar la operación normal del TV de LCD.

- Si la TV de LCD se ha caído ó el gabinete se encuentra dañado.
- Cuando la TV de LCD exhibe un cambio distinto en su funcionamiento esto indica que requiere de servicio.
- 21) Cuando partes de repuesto sean requeridas, asegurarse que el técnico de servicio utilice partes especificadas por el fabricante que tengan las mismas características de las partes originales. Sustitutos no autorizados pueden ocasionar un incendio, choque eléctrico ú otros ríesgos.
- 22) ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA.

HUMEDAD, GOTEO O SALPICADURA.

NO COLOCAR ENVASES CON LIQUIDO (FLOREROS, COPAS, COSMÉTICOS, ETC.) SOBRE EL TELEVISOR (INCLUYENDO ANAQUELES COLOCADOS ARRIBA DE ESTE, ETC.).

23) ADVERTENCIA: RETIRAR PIEZAS PEQUEÑAS INNECESARIAS Y OTROS OBJETOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ESTOS OBJETOS PUEDEN SER TRAGADOS ACCIDENTALMENTE, TAMBIEN TENER CUIDADO AL

EMPACAR MATERIALES Y HOJAS DE PLASTICO.

PARA EVITAR CHOQUE ELECTRICO NO USAR ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTÁCULO Ú OTRA SALIDA A MENOS 24) PRECAUCIÓN: QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN SER INSERTADAS FIRMEMENTE PARA EVITAR QUE LA CLAVIJA QUEDE EXPUESTA.

25) PRECAUCIÓN: USAR OTRA BASE PUEDE RESULTAR INESTABLE Y CAUSAR POSIBLEMENTE ALGUN DAÑO.

26) PRECAUCIÓN: PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES COLOCADA INCORRECTAMENTE. REPONER SOLAMENTE CON EL

MISMO TIPO Ó EL EQUIVALENTE.

Este televisor de LCD ha sido diseñado para ser utilizado solamente con los accesorios opcionales siguientes. La utilización con cualquier otro tipo de accesorio opcional puede causar inestabilidad que, a su vez, podría tener como resultado posibles lesiones.

(Todos los accesorios siguientes son fabricados por Panasonic Corporation)


Soporte de montaje en pared: TY-WK3L2RW

Asegúrese siempre de solicitar a un técnico calificado que le haga la instalación.


Accesorios/Accesorio opcional

Accesorios

✓ Compruebe que ha recibido todos los elementos que se indican.



Accesorio opcional




Abrazadera de suspensión de pared

TY-WK3L2RW

Póngase en contacto con su concesionario Panasonic más cercano para adquirir la ménsula de montaje en pared recomendada. Para conocer más detalles, consulte el manual de instalación de la ménsula de montaie en pared.

Instalación de las pilas del mando a distancia






Ponga las polaridades (+ ó -) en las posiciones correctas

Precaución

- La instalación mal hecha puede causar fugas de electrolito y corrosión, lo que podría dañar el mando a distancia.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas de tipos diferentes (pilas alcalinas y de manganeso, por
- No utilice baterías (Ni-Cd).
- No queme ni rompa las pilas.

Colocación del pedestal en el televisor

- Fije firmemente con los tornillos de ensamblaje (A). (4 tornillos en total)
- Apriete firmemente los tornillos.



Advertencia

• Asegúrese de pedir siempre a un técnico calificado que lleve a cabo la instalación. Una instalación incorrecta podría ser la causa de que el equipo cayera, causando lesiones a personas y daños en el producto.

No desarme ni modifique el pedestal.

• De lo contrario, la unidad podría caerse y dañarse, y también podría causar heridas a personas.

Precaución

No utilice ningún otro televisor ni pantalla.

• En caso de no ser asi, la unidad puede caerse y dañarse, pudiendo sufrir daños personales.

No utilice el pedestal si está doblado, partido o está roto.

 Si utiliza un pedestal roto, puede dañarse todavía más y puede resultar usted dañado. Llame a la tienda donde lo compró, lo antes posible.

Durante la instalación, asegúrese de apretar bien todos los tornillos.

Si no se tiene cuidado y los tornillos no están bien apretados durante el armado, la instalación no será lo suficientemente fuerte como para sostener el televisor y éste podrá caerse y dañarse, y podrá causar daños a las personas.




Conexión básica

Ejemplo 1 Conexión de antena (Para ver la televisión)

Antena de VHF/UHF TV por cable

Antena de VHF/UHF

- NTSC (National Television System Committee): Emisión convencional
- ATSC (Advanced Television Systems Committee):
 Las normas de televisión digital incluyen la televisión de alta definición digital (HDTV), la televisión de definición estándar (SDTV), la emisión de datos, el audio multicanal de sonido envolvente y la televisión interactiva.



Nota

- Con el televisor no se suministran todos los cables y equipos externos mostrados en este manual.
- Para conocer los detalles de las conexiones de los equipos externos, consulte los manuales de instrucciones de cada equipo.
- ATSC no está disponible, excepto en los EE.UU., Canadá y/o México.

Ejemplo 2 Conexión de una grabadora DVD (videograbadora) (Para grabar/reproducir)




Grabadora DVD

Si la fuente tiene una señal de resolución más alta (480p/720p/1080i/1080p), la conexión se puede hacer usando un cable de vídeo componente o de HDMI. (pág. 11)

Videograbadora

La conexión se puede hacer utilizando un cable RF ó video compuesto/S Vídeo. (pág. 11)




satélite)

Conexión básica (Continuación)

Ejemplo 3 Conexión de una grabadora DVD (videograbadora) y un receptor de satélite




Puede disfrutar de los programas de alta definición suscribiéndose a los servicios de compañías de emisión por satélite de alta definición. La conexión se puede hacer utilizando HDMI o video componente. (pág. 11)




Nota

 Para conocer los detalles de las conexiones de los equipos externos, consulte los manuales de instrucciones de cada equipo.

Conexiones del cable AV





Nota


- Algunos programas contienen una señal de protección de derechos de autor para impedir la grabación.
- Cuando se visualiza el programa de protección de los derechos de autor, no conecte el otro monitor de TV a través de una videograbadora. Las señales de vídeo enviadas a través de una videograbadora pueden ser afectadas por los sistemas de protección de los derechos de autor, y las imágenes se distorsionarán en el otro monitor de TV.
- Para conocer los detalles de las conexiones de los equipos externos, consulte los manuales de instrucciones de cada equipo.

Identificación de los controles

Controles/indicadores del televisor Parte delantera del TV Selecciona canales en orden. Subida/bajada del volumen Navegaciones del menú Cambia la señal de entrada. Selecciona el menú y la entrada de submenú. Indicador de alimentación (conectada: rojo, desconectada: apagado) El botón POWER Sensor del control remoto Dentro de unos 7 metros enfrente del televisor


(Nota)

- El televisor consumirá algo de corriente siempre que el enchufe del cable de alimentación esté introducido en la toma de corriente.
- No coloque ningún objeto entre el sensor de control remoto del televisor y el mando a distancia.



Configuración por primera vez

"Ajuste inicial" se visualiza solamente cuando el TV se enciende por primera vez después de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente y cuando "Autoencendido" (págs. 26-27) se pone en "No".




■ Pulse para salir de la pantalla de menú EXIT

Panasonic

TV

■ Para volver a la pantalla anterior RETURN









Presione y mantenga apretado el botón lateral POWER.


• Desenchufe el televisor y vuélvalo a enchufar.

Año: Seleccione el año Seleccione el mes Mes: Día: Seleccione el día Ajuste la hora Hora: Minuto: Ajuste el minuto

Configuración por primera vez (Continuación)

Configuración automática de canales

1 Seleccione "Ajuste ANT/Cable"



Solocciono "Entrada ∧NT"

2 Selectione Linuar	
Ajuste ANT/Cable	©Establezca Entrada ANT
Entrada ANT (Cable)	Cable: Televisión por cable
Programa auto	Antena: Antena
	①Seleccione No utilizado: omitir la sintonización del
	televisor ⇒ vaya a 4

Seleccione "No utilizado" si no hay ningún cable conectado al terminal "Antena/Cable" Típico cuando el descodificador de cable/satélite está conectado a una entrada de TV.


Evita la sintonización accidental a una señal no disponible.

3 Seleccione "Programa auto"



(4) Seleccione el modo de exploración (Todos los canales/Sólo analógico/Sólo digital)





1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 1

Nota

- Para cambiar la configuración (Idioma/Reloi/ Programa auto/ Títulos de entradas) más adelante, vaya a la pantalla de menú (pág. 24)
- Acerca de los sistemas de emisión Analógico (NTSC): programación de TV tradicional Digital (ATSC): nueva programación
- que le permite ver más canales con imagen y sonido de alta calidad
- ATSC no está disponible, excepto en los EE.UU., Canadá y/o México.



 Los canales disponibles (análogos/digitales) se establecen automáticamente.

Todos los canales: Explora canales digitales y análogos Sólo analógico: Explora canales análogos solamente Sólo digital: Explora canales digitales solamente

(5) Confirme los canales registrados


ne RETURN para salir

anual					Seleccior "Aceptar"
	Aceptar		Can	celar	"Aceptar"
Tít	ulos	Favor	itos	Agregar	[*(©K) /*)
				Sí 👚	
				Sí	②Aceptar
					.

Si no se pulsa OK después de seleccionar "Aceptar", los canales no se memorizarán. El canal se quardará cuando no se haga ninguna operación durante 60 segundos, y se saldrá automáticamente del menú "Programa manual".


Si realiza la exploración más de 2 veces, los canales guardados previamente se borrarán.


Ajustar las etiquetas de entrada



Para ver la televisión

Conecte el TV a un receptor de televisión por cable, receptor digital multimedia, receptor de satélite o cable de antena (pág. 8-11)





Ajuste SUB MENU

Modo de navegación

Visualización


de SUB

MENU


MENU

Para ver la televisión (Continuación)

■ Otras funciones útiles (Utilícelas después de ②)









Visualice el menú




2 Seleccione "Configurar favorito"



3 Ajustar el canal visualizado





■Utilización de la función de favoritos


1 Visualice "Canales favoritos"



Seleccionar el canal 1 26-1 2



3 Ajustar el canal favorito



■Para cambiar la página



Pulsar repetidamente para cambiar entre páginas (1/3, 2/3, 3/3 o salir)



Avanza/retrocede la página

Utilización de VIERA TOOLS


VIERA TOOLS es un método sencillo para acceder a los menús más utilizados mediante un icono de acceso directo en la pantalla del televisor.

Al contrario que con los menús convencionales, podrá disfrutar usando el televisor, jugando o ajustando las funciones con rapidez.









■ Pulse para salir de la pantalla de menú EXIT

Panasonic

TV



■ Para volver a la pantalla anterior RETURN

Para ver imágenes de tarjeta SD

Puede ver fotos tomadas con una cámara digital ó con una cámara de vídeo digital que estén guardadas en una tarieta SD. (El contenido de otros medios que no sean tarietas SD puede que no se reproduzca correctamente.)





Seleccione los datos que va a ver.



Se visualiza información de la imagen seleccionada.

Número total de imágenes

Nota

INFO i

Panasonic

TV

■ Pulse para salir de la pantalla de

■ Para volver a la

pantalla anterior

menú EXIT

RETURN

 Dependiendo del formato JPEG, el contenido de "Información" puede que no se visualice correctamente. Consulte la pág. 44 (Formato de datos para examinar tarietas SD) para conocer detalles.

Vea la imagen.



Visualizado uno cada vez

- Para visualizar/ocultar el área de navegación ⇒
- Volver a la vista de imagen en miniatura




Visualización de una sola foto Diapositivas

A la foto anterior

Gire 90° (hacia la izquierda) A la siguiente foto Gire 90° (a la derecha)

VIERA IMAGE VIEWER

VIERA Image Viewer es una función que le permitirá ver fácilmente imágenes fijas y en movimiento en VIERA insertando simplemente una tarjeta SD en la ranura para tarjeta VIERA SD.



 Tarjetas que pueden utilizarse (capacidad máxima): Tarjeta SDHC (16 GB), Tarjeta SD (2 GB), Tarjeta miniSD (1 GB) (se requiere adaptador para Tarjeta miniSD) Para conocer detalles y precauciones relacionados con las tarjetas SD. (pág. 44)

■Para ordenar por carpeta, mes o fecha

1 Seleccione el tipo de orden



Fichero (orden ascendente o numérico/alfabético)

Clasificar por mes (meses en orden descendente)

Clasificar por fecha (fechas en orden descendente)

Ordenar

Menu de

fijas

imagenes

② Seleccione el directorio





٥ Para volver a la pantalla anterior


En 2 ó 3

1 Visualice "Menu de imagenes fijas"



2 Seleccione el elemento


Menu de imagenes fijas	
Imagen	
Audio	
Ajuste de diap	ositivas
Música de fondo	No



■Ajustar la imagen



Ejemplo: Menú Imagen Menú Imagen / Menú Audio (pág. 24)







Seleccione la música de fondo de entre 3 tipos. Cada música de fondo se reproducirá durante 90 segundos. (No/Música 1/Música 2/Música 3)

■Configurar pase de diapositivas





Para detenerse en medio del ciclo → Pulse RETURN

ue se va a visualizar cada imagen en el modo
Rápida/Mediana/Lenta/Muy lenta)
n de diapositiva. (Sí/No)
site (Ne (Dement IDement AIDement

Visualización	Puede ajustar los segundos que se va a visualizar cada imagen en el modo de diapositiva. (Muy rápida/Rápida/Mediana/Lenta/Muy lenta)
Repetir	Sí ó No la función de repetición de diapositiva. (Sí/No)
Transición	Selecciona el efecto de transición (No /Borrar ↓/Borrar ↑/Borrar →/ Borrar ←/Rastreo ↑↓/Rastreo →←/Disolver/Damero/Aleatorio)
Efecto	Selecciona el efecto de conversión (No/Sepia/Escala de gris)

1

Para ver vídeo y DVDs

Si tiene algún equipo conectado al televisor, usted podrá ver la reproducción de vídeos y DVDs en la pantalla del televisor.

Seleccionar entrada


Puede seleccionar el equipo externo al que quiera acceder.

Con el equipo conectado encendido Visualización del menú de selección de entrada




Seleccione el modo de entrada





Pulse la tecla de número correspondiente en el mando a distancia para seleccionar la entrada de su elección.

Pulse la flecha ascendente/ Seleccione descendente para seleccionar la entrada de su elección, y luego pulse OK.



 El terminal y el título del equipo conectado se visualizan. Para cambiar la etiqueta de entrada (pág. 39)



Nota

- Cuando se establezca el título de entrada (consulte la pág. 39), el título de entrada se visualizará en la pantalla "Seleccionar entrada".
- Para terminales de entrada laterales (HDMI 3/Video 2), el título de entrada "JUEGO" se establece de forma predeterminada. (El modo de imagen se pone en "Juego". Consulte la pág. 45.)
- Para conocer detalles del ajuste "Modo de Imagen", consulte la pág. 45. Para "Títulos de entradas", consulte la pág. 39.

■ Para volver al TV

1 2

4 5 6

7 8 9

0

Panasonic

TV



Utilice el equipo conectado empleando el mando a distancia del mismo.

Nota

Para conocer detalles, vea el manual del equipo conectado.

Ajuste VIERA Link™


Si conecta el equipo que tiene la función "HDAVI Control" al televisor con un cable HDMI, usted puede disfrutar utilizando la función más conveniente. Consulte "Control VIERA Link" en las pág. 28-33. Antes de utilizar estas funciones, usted necesita poner "VIERA Link" en "Sí" como se muestra más abaio.






Seleccione "Ajuste"






Seleccione "Ajuste VIERA Link"





Seleccione "VIERA Link"





■ Pulse para salir de la pantalla de menú



■Para volver a la pantalla anterior RETURN



Seleccione "Sí". (La opción predeterminada es "Sí")



Ahora puede establecer cada función "VIERA Link" según sus preferencias (pág. 30-33)

Nota

- Si no se ha conectado un equipo HDMI o si se utiliza un equipo HDMI estándar (sin "VIERA Link"), seleccione "No".
- Para conocer detalles de las conexiones del equipo externo, consulte los manuales de instrucciones del equipo.

Visualización de la pantalla del PC en el televisor

La pantalla del PC conectado a la unidad se podrá visualizar en el televisor.

También podrá escuchar el sonido del PC con el cable de audio conectado. Para conectar el PC (pág. 41)



■ Configuración del menú del PC (cambiado según se desee)

Menú	Elemento		Ajustes / Configuraciones (alternativas)	
		Regreso prefijados	Repone el ajuste del PC	
		Sincronía	 H/V: Las señales de sincronización horizontal y vertical se introducen desde el conector HD/VD. (pág. 46) En verde: Utiliza una señal sincronizada en la señal G de vídeo que fue introducida por el conector G. (pág. 46) 	
		Pto. de reloj	Alivia el problema si una imagen parece que tiene franjas verticales o parpadea o queda borrosa parcialmente.	
		Pos. horiz.	Ajusta la posición horizontal.	
Imagen	Ajuste PC	Posición vert	Ajusta la posición vertical.	
		Fase de reloj	Alivia el problema si toda la imagen parece que parpadea o está borrosa. Ajuste primero el reloj de puntos para obtener una imagen tan buena como sea posible, y luego ajuste la fase de reloj para que aparezca una imagen clara. Nota Tal vez no sea posible visualizar una imagen clara debido a que las señales de entrada no son buenas.	
		Resolución	Cambia a visualización panorámica. Señal de entrada cambiada de 640×480 a 800×480 Señal de entrada cambiada de 1024×768 a 1280×768 o 1366×768	
		Frecuencia H Frecuencia V	Visualiza las frecuencias H (horizontal)/V (vertical). ■ Gama de visualizaciones Horizontal: 15 - 110 kHz Vertical: 48 - 120 Hz	

Menú de audio (pág. 24)

Cómo utilizar las funciones de los menús

Varios menús le permiten seleccionar configuraciones para la imagen, el sonido y otras funciones, para que usted pueda disfrutar viendo la televisión como usted desee.




Visualice el menú



 Visualiza las funciones que pueden establecerse (cambia según la señal de

Seleccione el menú

Menú	
□ Imagen	
 J Audio	
Cronómetro	
⋒ Bloqueo	
□ VIERA Link	
☐ Tarjeta SD	
Subtítulos	
Ajuste	



Seleccione el elemento



(Ejemplo: Menú Imagen)

■ Pulse para salir de la pantalla de	,
menú	

TV



■ Para volver a la pantalla anterior RETURN



(Ejemplo: Menú Imagen)

List	a de i	menús			
Menú	Elemento				
	Regr	Regreso prefijados			
	Mode	0			
	Luz	de atrás			
	Cont Colo	raste, Brillo, r, Tinte, Nitidez			
	Tem	p. color			
	Adm	i. colores			
	x.v.C	olor			
		jen IA			
ma		uc de ruido			
ge		te acercamiento			
-	Ajus	te PC			
		3D Y/C filtro			
	l m	Matriz color			
	age	MPEG NR			
	n a	Motion Focus			
	/an	Nivel obscuro			
e	lmagen avanzada	Tamaño de HD			
		Tamaño de H			
	Regr	eso prefijados			
	Bajo				
	Altos				
	Bala	Sonido IA			
➤	١.	Envolvente			
ud	6	Realce de bajos			
0	ē	Nivel de volumen			
	Audio avanzado	Altavoces de TV			
	nzac				
e	ŏ	Entrada HDMI 1 Entrada HDMI 2			
		Entrada HDMI 3			
Cronómetro	Apag	gado, Cronómetro 1-5			
Bloqueo					
VIERA Link	Iniciar grabación Detener grabación Control VIERA Link Salida altavoz				
Tarjeta SD	Tarjeta SD				
Subtitulos	Subtítulos				

Ajustes/Configuraciones (alternativas)			
Restablece la configuración del menú de imagen (excepto para "Imagen avanzada").	Regreso prefijados		
Modo de imagen básico (Vívido/Estándar/Cinema/Juego/Usuario) (pág. 45)	Modo Vívido		
Ajusta la luminancia de la luz de fondo.	Luz de atrás +20		
Ajusta el color, el brillo, etc. para que cada modo de imagen se ajuste a sus gustos. Contraste +20	Tinte 0		
Gama de visualizaciones Contraste/Brillo/Color/Nitidez: 0 - 100	Nitidez 0		
Tinte: -50 - +50 Color 0			
Selecciona una opción de color frío (azul), normal o cálido (rojo). (Azul/Normal/Rojo)	Temp. color Azul		
Si: Admi. colores realza la reproducción de los colores verde y azul, especialmente las escenas exteriores. (Sí/N	Admi. colores Sí		
Auto: Proporciona la imagen apropiada cuando se introducen imágenes compatibles con "x.v.Color" mediante el terminal de entrada HDMI de este TV. (No/Auto)	x.v.Color Auto		
Controla las áreas oscuras sin afectar al nivel del negro ni al brillo de la imagen en general. (Sí/No)	Imagen IA Sí		
Reduce el ruido en el canal, comúnmente llamado efecto de nieve. Permanece en No cuando se recibe una señal intensa. (No	/Sí) Reduc de ruido No		
Ajusta la alineación vertical y el tamaño cuando el ajuste del aspecto es "ACERC" (pág. 43)	Ajuste acercamiento		
Establece la pantalla del PC (pàg. 22)	Ajuste PC		
Minimiza el ruido y la diafotía cromática de la imagen. (Sí/No)	3D Y/C filtro Sí		
Selecciona la resolución de la imagen de los dispositivos conectados a componentes. (HD/SD) SD: Visión normal HD: Visión de alta definición	Matriz color SD		
 Sólo se acepta la señal 480p, la televisión convencional (NTSC) no se está disponible. 	matriz color ob		
Reduce el ruido de las señales digitales específicas de DVD, STB, etc. (Sí/No)	MPEG NR No		
Reduce la borrosidad del movimiento y mejora la calidad de la secuencia de imágenes. (Sí/No)	Motion Focus No		
Seleccione Obscuro ó Claro. Sólo es válido para las señales de entrada externas. (Obscuro/Claro)	Nivel obscuro Claro		
Selecciona entre 95 % (Tamaño 1) o 100% (Tamaño 2) para el área de exploración cuando se usa HDTV. (Tamaño 1/ Tamaño Seleccione "Tamaño 1"si se genera ruido en los bordes de la pantalla. Tamaño 1: Elemento seleccionado para "Tamaño de HD". Exploración del 95 % Tamaño 2: Elemento seleccionado para "Tamaño de HD". Exploración del 100 %	Tamaño de HD Tamaño 1		
Ajustar el margen de visualización horizontal para reducir el ruido a ambos lados de una imagen. (Tamaño 1/Tamaño Tamaño 2: Ajustar el tamaño de la imagen en función del modo de aspecto para eliminar el ruido. (pág. 46) ramano de H ramano i		
Repone los ajustes de Bajos, Altos y Balance a los ajustes predeterminados en la fábrica.	Regreso prefijados		
Aumenta ó disminuye la respuesta de los graves.	Bajos 0		
Aumenta ó disminuye la respuesta de los agudos.	Altos 0		
Realza el volúmen de los altavoces izquierdo/derecho.	Balance 0		
Iguale los niveles del sonido en todos los canales y entradas VIDEO. (Sí/No)	Sonido IA Sí		
Mejora la respuesta de audio cuando se escucha sonido estéreo. (Sí/No)	Envolvente No		
Realza el sonido grave y proporciona un sonido potente. (Sí/No) Este ajuste no funcionará si "Altavoces de TV" se ha ajustado a "No".	Realce de bajos No		
Minimiza la diferencia de volúmen después de cambiar a entradas externas.	Nivel de volumen 0		
Cambia a "No" cuando se utilizan altavoces externos. (Sí/No) • "Envolvente" y "Nivel de volumen" no funcionan si se selecciona "No".	Altavoces de TV Sí		
El ajuste predeterminado para la conexión HDMI es "Digital". (Señal de entrada digital) El terminal de entrada de audio se puede seleccionar cuando está conectado el cable DVI. (Señal de entrada analógica) (Digital/Componente/Video 1/Video 2)	Entrada HDMI 2 Digital Entrada HDMI 2 Digital Entrada HDMI 3 Digital		
Enciende/Apaga automáticamente el televisor (pág. 40)			
Bloquea canales y programas. (pág. 34)			
[Iniciar grabación/Detener grabación] Graba inmediatamente programas en una grabadora usando el mando a distancia del TV (pág. 32-33 [Control VIERA Link] Seleccione el equipo y utilícelo. (Grabador/Cine para casa/Reproductor/Videocámara/LUMIX) (pág [Salida altavoz] Seleccione la salida de audio. (Externo/Interno) (pág. 32-33)	j. 32-33)		
 Al menú VIERA Link se puede acceder directamente pulsando el botón VIERA Link del control remo 			
Visualiza datos de tarjetas SD. (pág. 18-19)	Tarjeta SD		


- Visualiza subtítulos ocultos. (pág. 38)
- La función de realce de bajos del sonido no funciona si se utilizan auriculares.

En el modo AV, el menú Audio y el menú Ajuste ofrecen un número menor de opciones.

Subtítulos

Cómo utilizar las funciones de los menús

Varios menús le permiten hacer ajustes para la imagen, el sonido y otras funciones, para poder disfrutar viendo la TV de la forma que a usted más le convenga.



Visualice el menú



 Visualiza las funciones que pueden establecerse (cambia según la señal de entrada).

Seleccione "Ajuste"






■ Pulse para salir de la pantalla de menú

■ Para volver a la pantalla anterior

Seleccione el elemento







■ Lista de menús

■ Lista de menús				
Menú	lenú Elemento			
	Modo de navegación			
	Idion			
	Relo	j		
	Ajus	te ANT/Cable		
	Títul	os de entradas		
		VIERA Link		
	Aju	Prende control		
	ste \	Apaga control		
	Ajuste VIERA Link	Ahorro energía en espera		
	Link	Energía en espera automática		
		Altavoz inicial		
Aj		Economía de energía		
Eco/ahorro energía Ajuste avanzado	Eco/ahorro	Si no hay señal por 10 minutos		
	Si no hay operación por 3 horas			
	Ajuste avan	Autoencendido		
	zado	Reproducir tarjeta SD auto		
	Acer	ca de		
	Regr	eso prefijados		

■Lista de submenús

Menú	i Elemento	
SL	Modo de navegación	
Aju B I	Configurar favorito	
Iste MENU	Editar título del canal	
	Medidor de señal	

(Continuación)

Ajustes/Configuraciones (alternativas)	
Selecciona el canal con el botón de canal arriba/abajo. (Todos/Favoritos/Sólo digital/Sólo analógico) Favoritos: Sólo cuando se registran canales como FAVORITE (pág. 16).	Modo de navegación ← Todos
Selecciona el idioma para los menús de la pantalla. (pág. 13)	Idioma
Ajusta el reloj (pág. 13)	Reloj
Establece los canales (pág. 37)	Ajuste ANT/Cable
Seleccione la terminal y la etiqueta del equipo externo. (pág. 39)	Títulos de entradas
Controla el equipo conectado a los terminales HDMI (pág. 30) (Sí/No) "Apaga control", "Prende control" y "Altavoz inicial" no se pueden seleccionar si está seleccionado "No".	VIERA Link Sí
Establece "Prende control" de los equipos de conexión HDMI (pág. 30). (Sí/No)	Prende control S
Establece "Apaga control" de los equipos de conexión HDMI (pág. 30). (Sí/No)	Apaga control S
Ajustar "Ahorro energía en espera" del equipo de conexión HDMI. (pág. 30) (Sí/No)	Ahorro energía en es
Ajustar "Energía en espera automática" del equipo de conexión HDMI. (pág. 30) (No/Sí (con aviso)/Sí (sin aviso)	Energía en espera autor
Selecciona los altavoces predeterminados (pág. 30) (Interno/Externo)	Altavoz inicial Inter
Reduce el brillo de la pantalla para disminuir el consumo de energía. Para ver programas en habitaciones oscuras sin que se canse la vista. (Estándar/Ahorra)	Economía de energía Están
Para conservar energía, el televisor se apaga automáticamente cuando no se recibe ninguna señal y no se realiza ninguna operación durante más de 10 minutos. (Sí/No) Nota No se utiliza cuando se configura "Autoencendido", "Cronómetro", "Bloqueo", "Modo SD", o el canal digital. "Si no hay señal por 10 minutos fue activado" se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante "Si no hay señal por 10 minutos". La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado	Si no hay señal por 10 m
Para ahorrar energía, el TV se apaga automáticamente cuando no se realiza ninguna operación con las teclas del mando a distancia o del panel delantero durante más de 3 horas. (Sí/No) Nota No se utiliza cuando se configura "Autoencendido" o "Cronómetro". "Si no hay operación por 3 horas fue activado" se visualizará durante unos 10 segundos cuando el televisor se encienda por primera vez después de desconectarse la alimentación mediante "Si no hay operación por 3 horas". La visualización en pantalla mostrará parpadeando los números 3, 2 y 1 para indicar los últimos tres (3) minutos que quedan hasta que se produzca el apagado.	Si no hay operación por 3
Enciende automáticamente el televisor cuando se enciende el receptor de televisión por cable ó un dispositivo conectado. (No/Si) El cable de CA del televisor debe estar enchufado en este dispositivo. El televisor se enciende cada vez que se restaura la alimentación. El cronómetro de apagado y el temporizador de encendido/apagado no funcionará si se establece "Autoencendido". (pág. 40)	Autoencendido No
Ajuste "Miniaturas" o "Diapositiva" para reproducir automáticamente tarjetas SD. (Diapositiva/ Miniaturas/Ajustar después/No)	Reproducir tarjeta SD Ajustar después
Visualiza la versión del televisor y la licencia del software.	Acerca de
Al realizar la reposición se cancelarán todos los elementos establecidos con Ajuste como, por ejemplo,	Regreso prefijados

Ajustes/Configuraciones (alternativas)	
,	Selecciona el modo para seleccionar canales con el botón de canal arriba/abajo (Todos/Favoritos/Sólo digital/Sólo analógico)
I	Llama a un canal favorito. (pág. 16)
(Cambia el identificador de emisora. (pág. 37)
(Compruebe la intensidad de la señal si se encuentran interferencias o se congela una imagen digital. (pág. 37)

29

VIERA LinkTM "HDAVI ControlTM"*

Control simultáneo de todos los componentes de Panasonic equipados con "HDAVI Control" utilizando un botón de un mando a distancia.

Disfrute de la interoperabilidad HDMI adicional con los productos Panasonic que tienen la función VIERA Link "HDAVI Control".

Este televisor soporta la función "HDAVI Control 4".

Las conexiones a algunos equipos (grabadora DVD DIGA, videocámara HD, dispositivo de cine para casa RAM, reproductor de cine para casa, amplificador, etc.) con cables HDMI le permiten hacer interfaz automáticamente.

El equipo con la función "HDAVI Control" permite las operaciones siguientes:

Versión	Operaciones
HDAVI Control ó posterior	 Cambio de entrada automático (pág. 31) Prende control (pág. 31) Apaga control (pág. 31) Altavoz inicial (pág. 31) Reproducción de cine para casa con un toque (pág. 31) Control de altavoces (pág. 33)
HDAVI Control 2 ó posterior	 Control VIERA Link sólo con el mando a distancia del TV (pág. 33) Energía en espera automática (para equipo disponible solamente) (pág. 31) Grabación directa del televisor (pág. 33)
HDAVI Control 3 ó posterior	 Suministro de la información de ajuste (pág. 31) Función de sincronización automática de voz (pág. 31)
HDAVI Control 4	Ahorro energía en espera (con modo de arranque rápido) (pág. 31)

■Para la primera vez/Cuando se agrega un equipo nuevo, se reconecta un equipo o se cambia la instalación después de hacer la conexión, encienda el equipo y luego encienda el televisor.

Seleccione el modo de entrada al HDMI 1, HDMI 2 ó HDMI 3 (pág. 20) y asegúrese de que la imagen se visualice correctamente.

VIERA Link "HDAVI Control", basada en las funciones de control provistas por HDMI, una norma industrial conocida como HDMI CEC (control electrónico de consumidores), es una función única que nosotros hemos desarrollado y agregado. Como tal, su funcionamiento con equipos de otros fabricantes que soportan HDMI CEC no puede ser garantizado.

Consulte los manuales individuales de los equipos de otros fabricantes que soportan la función VIERA Link.

■ HDMI cable

Esta función necesita de un cable que cumpla con la norma HDMI (completamente cableado).

Los cables que no cumplan con la norma HDMI no se pueden utilizar.

Se recomienda utilizar un cable HDMI de Panasonic. Número de pieza recomendada:

RP-CDHF15 (4,9 pies/1,5 m), RP-CDHG15 (4,9 pies/1,5 m), RP-CDHF30 (9,8 pies/3,0 m),

RP-CDHG30 (9,8 pies/3,0 m), RP-CDHG50 (16,4 pies/5,0 m)

VIERA Link™ Conexiones

Siga los diagramas de conexiones de abajo para hacer el control HDAVI de un solo equipo AV como, por ejemplo, una Grabadora DVD(DIGA), un equipo de cine para casa RAM ó un reproductor de cine para casa.

Consulte la página 30-33 para conocer la configuración del menú Ajuste e información de control adicional.

Los cables HDMI y/u ópticos no son suministrados.

Si se cambia la conexión (o configuración) del equipo compatible con el control HDAVI, desconecte la alimentación de esta unidad y vuelva a conectarla mientras la alimentación de todos los equipos está conectada (para que esta unidad reconozca correctamente el equipo conectado) y compruebe que funcione el Grabadora DVD(DIGA), el equipo de cine para casa RAM y el reproductor de cine para casa.

Nota

Se recomienda HDMI 1.


Cuando se conecta a HDMI 2/HDMI 3, ponga el modo de entrada en HDMI 2/HDMI 3 (pág. 20) inicialmente antes de conectar a HDMI 2/HDMI 3. Después de hacer la conexión, confirme las funciones de control de HDMI (pág. 30-33).

■ Conexión de esta unidad Grabadora DVD(DIGA), sistema de cine para casa RAM ó reproductor de cine para casa

- Para Grabadora DVD (DIGA): Conecte con cable HDMI
- Para equipo de cine para casa RAM ó reproductor de cine para casa: Conecte con cable HDMI y con cable de audio.
 Si no conecta el cable de audio no puede oír el programa de televisión a través del sistema de cine para casa.

■ Conexión de esta unidad a una Grabadora DVD (DIGA) y amplificador AV

Cuando utilice un receptor de audio-vídeo "VIERA Link" y una Grabadora DVD (DIGA) compatible, utilice una conexión en cadena como se muestra abajo.



- Con esta unidad se puede controlar un amplificador AV y un Grabadora DVD(DIGA).
- Asequrese de conectar el amplificador AV entre la unidad y el grabador DVD (DIGA).

■ Configuración de esta unidad después de la conexión Después de hacer las conexiones como se muestra arriba, ponga "VIERA Link" (bajo "Ajuste VIERA Link") en "Sí" utilizando el menú Ajuste (pág. 21, 30-33).

Nota

- Los equipos HDMI individuales tal vez requieran configuraciones de menús específicas adicionales para cada modelo. Consulte sus manuales de instrucciones respectivos.
- Cuando el audio de otro equipo conectado a esta unidad a través de HDMI salga utilizando "DIGITAL AUDIO OUT" de esta unidad, el sistema cambiará a audio 2CH.
- (Cuando conecte a un amplificador AV a través de HDMI podrá disfrutar de un sonido de calidad más alto.)

 Para conocer detalles de los cables HDMI utilizados para conectar equipos externos, consulte las instrucciones de


^{*} Para conocer detalles de las conexiones del equipo externo, consulte los manuales de instrucciones del equipo.

VIERA Link™ "HDAVI Control™"

Visualice el menú


Seleccione "Ajuste"






Seleccione "Ajuste VIERA Link".





Seleccione "VIERA Link"





Seleccione "Sí" (La opción predeterminada es "Sí") ■ Pulse para salir de la pantalla de Seleccion ajustes



menú

Aiuste VIERA Link Sí Sí Sí No Energía en espera automa Altavoz inicial ∢ Interno



■ Para volver a la pantalla anterior RETURN

EXIT

Panasonic

TV

Establezca





Cambio de entrada automático

Prende control

Apaga control

Ahorro energía en espera (para "HDAVI Control 4" (con modo de arranque rápido))

Energía en espera automática (para "HDAVI Control 2 o posterior")

Altavoz inicial

Reproducción de cine para casa con un toque

Suministro información de ajuste (para "HDAVI Control 3 o posterior")

Función de sincronización automática de voz para "HDAVI Control 3 o posterior")

(Continuación)

Al empezar la reproducción de DIGA, reproductor de cine para casa ó equipo de cine para casa RAM, la entrada del televisor cambia automáticamente a la entrada correspondiente al equipo de reproducción.

• Para el equipo de cine para casa RAM, los altavoces cambian automáticamente al modo de cine para casa. Si se utiliza la operación DIGA, la entrada del televisor cambia automáticamente a DIGA y se visualiza el menú DIGA.

Cuando se selecciona "Sí" (pág. 27), el televisor se enciende automáticamente y cambia a la entrada HDMI apropiada siempre que el equipo compatible con "VIERA Link" se enciende inicialmente y se selecciona el modo de reproducción.

Cuando se selecciona "Sí" (pág. 27) y se apaga el televisor, todos los equipos compatibles con VIERA Link que están conectados se apagan también automáticamente.

• La DIGA (Grabadora DVD de Panasonic) no se apagará si aún está en el modo de grabación.

Aviso: El televisor permanece encendido aunque se apaque el equipo compatible con VIERA Link.

Condición

Apaga control: Sí

Ahorro energía en espera: Sí

El equipo tiene "HDAVI Control 4 (con modo de arranque rápido)" y está conectado con un cable HDMI. Bajo las condiciones mencionadas arriba, cuando se apaga el televisor, todos los equipos conectados que sean compatibles con VIERA Link pasan automáticamente al modo de espera ECO*.

* En el estado en espera, el consumo eléctrico del equipo es mínimo.

Condición

Energía en espera automática: Sí

El equipo tiene "HDAVI Control 2 o posterior" (para equipo disponible solamente) conectado con cable HDMI. [Eiemplos de temporización para operación]

- Cuando cambie la entrada desde HDMI.
- Cuando la "Salida altavoz" se cambia de "Externo" a "Interno".

El equipo conectado que sea compatible con VIERA Link se apaga automáticamente cuando no está en uso.

"Interno" es el ajuste predeterminado. Para poner el sistema de cine para casa como altavoces predeterminados, cambie la configuración de altavoces predeterminada de "Interno" a "Externo". El sonido saldrá del sistema de cine para casa siempre que se suministre alimentación al televisor.

Si se pulsa la tecla "ONE TOUCH PLAY" en el control remoto del equipo para el sistema de cine para casa, la secuencia de operaciones siguientes se realiza automáticamente.

- ① La alimentación del sistema de cine para casa se conecta y empieza la reproducción.
- 2 El televisor se enciende y se muestra la pantalla de reproducción.
- ③ El audio se silencia y el televisor cambia al modo de cine para casa.

Alguna información de ajuste del televisor se puede transmitir a cada equipo (grabadora/equipo de cine para casa/ reproductor) con la función "HDAVI Control 3 o posterior" conectada al televisor mediante un cable HDMI.

Datos que se pueden transmitir	grabadora	equipo de cine para casa	reproductor
① Puesta del idioma de visualización en pantalla (English/Español/Français)	0	0	0
② Relación de aspecto del panel (16:9, fija)	0	0	0
③ Información de subtítulos (Modo/Tipo de CC/Ajustes digitales)	0		
Información de canal (Señal de entrada/Lista de canales/Información de títulos)	0		

Nota

- Hay una posibilidad de que la información del idioma GUI se pueda poner desde todos los equipos con la función HDMI CEC conectada al televisor mediante un cable HDMI. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento o de la especificación de cada pieza del equipo, el ajuste puede que sea aplicable o no lo sea.
- Para conocer detalles del funcionamiento del equipo externo, lea los manuales de instrucciones del equipo.


[Para grabadora]

• Mientras transmite información del televisor no puede hacer ninguna otra operación con el control remoto, excepto usar la tecla de conexión/desconexión de la alimentación. Además, cuando apaga la unidad, la transmisión se interrumpirá (sólo cuando maneie información de canales @).

Reduce al mínimo los retardos de sincronización de voz entre la imagen y el sonido cuando se hace la conexión a un sistema de cine para casa o a un amplificador de Panasonic.

VIERA Link™ "HDAVI Control™"

Con la función "HDAVI Control" del menú "VIERA Link" puede disfrutar de un funcionamiento más conveniente. Para conocer más detalles de la función "HDAVI Control", consulte la pág. 28.



■ Pulse para salir de la pantalla de menú EXIT

Panasonic TV



Establezca

Cine para casa

Interno

Grabación directa del televisor (para "HDAVI Control 3 o

posterior")

Control de

altavoces

Control

sólo con

el mando

a distancia

del TV (para

Control 3 o

posterior")

'HDAVI

VIERA Link

(Continuación)

Para la salida de audio puede seleccionar los altavoces de cine **Externo**: Ajuste para el equipo para casa o del televisor.

Controle los altavoces de cine para casa con el control remoto del televisor Esta función sólo está disponible cuando está conectado un amplificador o reproductor de cine para casa de Panasonic.

1 Seleccione "Salida altavoz"

2 Seleccione "Externo" ó "Interno"



Subida/bajada del volumen ⇒



Silenciamiento del sonido

- El sonido del televisor se silencia.
- Cuando se apaga el equipo, los altavoces del televisor se activan.
- Al seleccionar "Externo", el equipo se enciende automáticamente si está en el modo de espera.
- Interno: Los altavoces del televisor están activados.

En el menú VIERA Link, usted puede seleccionar el equipo conectado mediante HDMI y acceder a él rápidamente. Continúe utilizando el control remoto de su televisor para utilizar el equipo, apuntándolo al televisor.

- 1 Seleccione "Control VIERA Link"
- 2 Seleccione el equipo al que quiera acceder. (Grabador/Cine para casa/Reproductor/Videocámara/LUMIX)

VIETA Link Control VIERA Link Interno

Sólo puede seleccionar los elementos Nota disponibles.

- Si hay más de un elemento del equipo, un número después del nombre indica el número de elementos. (p. ej., Grabadora 1/Grabadora 2/ Grabadora 3)
- El número de elementos del equipo que podrán conectarse es tres para grabadoras, y tres en total para Cine para casa/Reproductor/ Videocámara/LUMIX.

Hav un límite en el número de conectores HDMI.

- 3 Utilice el equipo con el control remoto del televisor, apuntándolo al televisor.
- Para utilizar el equipo, lea el manual del mismo.

■ Control remoto del televisor disponible

El que funcione o no dependerá del equipo conectado

eleccionar	•	Reproducción
		Reproducción
r		Parada
erior	*	Atrás/adelante
de funciones del	K4 ÞH	Omitir atrás/adelante
	=	Pausa
	S	Subtítulos
erior	SAP	SAP (Seleccione el modo de audio)
		Seleccionar subcanal digital
	er terior de funciones del o se visualiza la clas	terior de funciones del se visualiza la clas cc sap

Grabación inmediata en la grabadora del programa actual.

1 Seleccione "Iniciar grabación"



 Seleccione ②Establezca

(2) Seleccione "Detener grabación" cuando guiera detener la grabación Seleccione


②Establezca



- La grabación no se parará automáticamente cuando termine el programa.
- Para hacer una grabación óptima puede que sea necesario hacer aiustes en la grabadora. Para conocer detalles, lea el manual de la grabadora.

Bloqueo

Puede bloquear canales ó programas especificados para impedir que los niños vean su contenido censurable.



Visualice el menú



Seleccione "Bloqueo"





Siguiente Cada vez que visualice el menú Bloqueo se le pedirá que introduzca su contraseña.

3

2

4 5 6

7 8 9

0 |

Panasonic

TV

■ Pulse para salir

de la pantalla de

Introduzca su contraseña de 4 dígitos

Para ver un programa bloqueado ó cambiar los ajustes de calificación deberá introducir un código de 4 dígitos.





 Si es la primera vez que introduce una contraseña, introduzca el número dos veces en orden para registrarlo.



Seleccione el modo de bloqueo

Bloqueo		
Modo	∢ No)	ì
Canal	No	
Juego	No	
Programa	No	
Cambio de con	ntraseña	

Seleccione el elemento



Desbloquea toda la configuración de bloqueo de "Canal", "Juego" y "Programa".

Bloquea todas las entradas independientemente de la configuración de bloqueo "Canal", "Juego" y

"Programa".

Usuario:Bloquea las entradas especificadas de "Canal", "Juego" y "Programa".

EXIT

menú

Precaución

 Anote su contraseña por si la olvida. (Si ha olvidado su contraseña, consulte a su concesionario local.)





"Canal", "Juego" y "Programa" se pondrán grises a menos que se seleccione "Usuario" en "Modo".

(Nota)


34

 Cuando seleccione un canal bloqueado se visualizará un mensaje que le si usted introduce su contraseña.



Establezca





■ Para cambiar la contraseña (1) En (4), seleccione "Cambio de Cambio de

contraseña" y pulse OK (2) Introduzca dos veces la nueva contraseña de 4 dígitos.



Nota

contraseña

- Este televisor ha sido diseñado para soportar el "Downloadable U.S. Region Rating System" cuando se encuentre disponible. (Sólo está disponible en los EE.UU.)
- La clasificación No es independiente de otras clasificaciones.
- Cuando bloquee un nivel de clasificación específico basado en la edad, la clasificación No y cualquier otra clasificación más restrictiva también se bloquearán.


permitirá ver el canal


RETURN

(

Edición y configuración de canales

Los aiustes del canal actual se pueden cambiar según sus necesidades y las condiciones de la recepción.





EXIT

Establezca

Medidor de señal

■Para restablecer los ajustes del menú Ajuste

① Seleccione "Regreso prefijados" en el menú Ajuste (3) v pulse OK

Seleccione

- ② Introduzca su contraseña de 4 dígitos con los botones de números
- ③ Seleccione "Sí" en la pantalla de confirmación y pulse OK

Programa auto Aiuste automático

Programa manual

Aiuste manual

Medidor de señal Compruebe la intensidad de la señal.


Busca y agrega automáticamente los canales que pueden recibirse en la memoria.

1 Seleccione "Entrada ANT"

⇒ Seleccione Cable ó Antena O seleccione "No utilizado" (pág. 14).

2 Seleccione "Programa auto"





③ Seleccione el modo de exploración (pág. 14)



Las configuraciones se hacen automáticamente

- Después de finalizar la búsqueda, seleccione "Aceptar" (vea debajo de (5)).

Utilice este procedimiento cuando cambie la configuración de los canales de recepción ó cuando cambie la visualización de los canales. Además, utilícelo también para agregar ó brincar manualmente canales que se encuentran en la lista de canales.

Puede seleccionar un modo de sintonización de canal (Sólo digital/Sólo analógico) en "Modo de navegación". (pág. 26)

1 Seleccione "Editar"



② Seleccione el elemento que quiera editar.





Títulos

Seleccione o edite el identificador de emisora. (máximo de 7 caracteres disponibles)

Favoritos



Configurar favorito Seleccione el número.

Agregar Pulse OK para seleccionar "Sí" (agregar) ó "No" (brincar)


(4) Mueva el cursor al número del canal





Para cancelar la edición

45%








Compruebe la intensidad de la señal si se encuentra interferencia ó se congela una imagen digital.



- Si la señal es débil compruebe la antena. Si no encuentra ningún problema, consulte a su ①Seleccione concesionario local.
 - Nota
 - No está disponible si se selecciona "Cable" en "Entrada ANT" (vea más arriba).
 - Sólo es eficaz para los canales digitales.

Subtitulos



■ Pulse para salir de la pantalla de menú

Subtítulos

Visualización


de subtítulos

Visualice el menú



Seleccione "Subtítulos"





La televisión incluye un decodificador incorporado capaz de proporcionar una visualización de texto del audio. El programa que esté siendo transmitido deberá tener información de subtítulos (CC). (pág. 43)

■ Seleccione el elemento y establézcalo



 La configuración en "Análogo" ó "Digital" depende de la emisora.

Modo

Seleccione "Sí" (cuando no se utilice "No").

(Elija el servicio de subtítulos de las Análogo emisiones analógicas.)

Información relacionada con las imágenes CC1-4: (Aparece en la parte inferior de la pantalla.)

T1-4: Información textual

(Aparece en toda la pantalla.)

Digital (El menú Subtítulos digitales le permite configurar la forma en que va a ver los subtítulos digitales.)

Presione para seleccionar la opción.

• "Principal", "Secund.", "Servicio 3", "Servicio


4". "Servicio 5". "Servicio 6"

■ Para hacer configuraciones de visualización más a fondo en los programas digitales

① Seleccione "Ajustes digitales" y pulse OK

2 Seleccione el elemento y establézcalo.

O 00.000.	
Ajustes digita	les
Tamaño	Automático
Letra	Automático
Estilo	Automático
Frente	 ◆ Automático
Opacidad frontal	Automático
Fondo	Automático
Opacidad trasera	Automático
Contorno	Automático



Letra:

Tamaño del texto Fuente del texto Estilo del texto (Elevado, Deprimido, etc.)

Frente: Color del texto Opacidad frontal:

Opacidad del texto


Color de la caja de texto Opacidad trasera:

Opacidad de la caja de texto Contorno: Color del contorno del texto

(Identifique las opciones de configuración en la pantalla.)

■ Para restablecer la configuración Seleccione "Regreso prefijados" y pulse OK

Títulos de entradas



■ Pulse para salir de la pantalla de menú EXIT


dispositivos

externos





Los dispositivos conectados a los terminales de entrada externos se pueden etiquetar para identificarlos más fácilmente durante la selección de entrada. (En el modo de selección de entrada de la página 20 @) ■ Seleccione el terminal y la etiqueta del equipo externo





Cambia el modo de entrada de alfabético a numérico Terminales: Componente/HDMI 1-3/Video 1-2/PC

 Etiqueta: [BLANCO] BRINCAR/VCR/DVD/CABLE/SATELITE/VGD/ JUEGO/AUX/RECEPTOR/PC/Blu-ray/CAMARA/Grab de DVD/ HOME THTR/MONITOR/MEDIA CTR/MEDIA EXT/OTROS

Para el terminal de PC. sólo "BRINCAR" está disponible.

- * Si se selecciona "BRINCAR", al pulsar el botón INPUT se omitirá la
- Cada título seleccionado se visualizará en la pantalla "Seleccionar entrada". (pág. 20)

Utilización del temporizador

El televisor se puede encender/apagar automáticamente en la fecha y a la hora designadas.

- El reloj deberá estar puesto en hora antes de hacer los ajustes de la hora de encendido/apagado. (pág. 13)
- El cronómetro de apagado y el temporizador de encendido/apagado no funcionará si se establece

Visualice el menú

MENU




Seleccione "Cronómetro"





Seleccione el temporizador que va a establecer





Cronómetro 5

Apagado | Se apaga automáticamente. Cronómetro 1 Se enciende automáticamente.

(Se pueden establecer 5 temporizadores.)

■ Pulse para salir de la pantalla de

LAST 0



■ Para volver a la pantalla anterior RETURN



Nota

 El televisor se apaga automáticamente después de pasar 90 minutos cuando se enciende mediante el Cronometro, Esto se cancelará si se selecciona Apagar ó se presiona una tecla

Establezca el temporizador

■ Para establecer "Apagado" (Temporizador de apagado)


Pulse para que la unidad se apaque automáticamente después de transcurrir un tiempo preseleccionado.





Para establecer "Cronómetro 1-5" (Temporizador de encendido/apagado) Seleccione el elemento y establézcalo.

00.000.0							
Cronómetro 1							
Fijar temporizador	∢ Si →						
Entradas	TV						
Canal	10-3						
Día	7/6[VIE]						
Encender	1:15 AM						
Apagar	12:45 AM						



|Fijar temporizador | Ajuste del temporizador (Sí/No) **Entradas** Seleccionar las entradas


Seleccione el canal Seleccione el día

DOM. LUN. MAR. MIE. JUE. VIE. SAB. (Visualiza la fecha futura más próxima) LUN-VIE, SAB-DOM, DIARIO, Cada DOM, Cada LUN, Cada MAR, Cada MIE, Cada JUE, Cada VIE, Cada SAB

Encender La hora de encendido. Apagar La hora de apagado.

Conexiones AV recomendadas

Estos diagramas muestran nuestras recomendaciones sobre cómo conectar el televisor a varios equipos. Para hacer otras conexiones, consulte las instrucciones de cada equipo y las especificaciones.



^{*} Consulte las pág. 24-25 para hacer la instalación cuando use un cable de audio analógico externo con un cable HDMI a DVI.

Lista de clasificaciones para el bloqueo

La tecnología "V-chip" le permite bloquear canales ó programas según calificaciones estándar establecidas por la industria del entretenimiento. (pág. 35)

■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES DE PELÍCULAS PARA LOS EEUU (MPAA)

No	CONTIENE PROGRAMAS SIN RESTRICCIONES Y PROGRAMAS NA (NO APLICABLES). Las películas no tienen restricciones ó las restricciones no son aplicables.
G	PÚBLICO EN GENERAL. Se admiten a todos los públicos.
PG	SE SUGIERE LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. Algún material puede no ser apropiado para los niños.
PG-13	SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. Algún material puede no ser apropiado para los niños menores de 13 años.
R	RESTRINGIDAS. Los jóvenes menores de 17 años y los niños necesitan estar acompañados de sus padres ó una persona adulta que los supervise.
NC-17	NO SE ADMITE AL PÚBLICO MENOR DE 17 AÑOS.
Х	ADULTOS SOLAMENTE.

■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES DE PROGRAMAS DE TV PARA LOS EEUU (U. S. TV)

Grupo basado en edad	Clasificación basada en edad	Posibles selecciones de contenido	Descripción			
NR (Si clasificación)	TV-NR	Viewable (Visible)Blocked (Bloqueado)	No clasificado.			
	TV-Y	Viewable (Visible)Blocked (Bloqueado)	Todos los niños. Los temas y elementos en este programa están especialmente diseñados para un público infantil, incluyendo niños de 2-6 años.			
Youth	TV-Y7	FV (Bloquear FV)Viewable (Visible)Blocked (Bloqueado)	Dirigido a niños mayores. Los temas y elementos en este programa pueden incluir ligera violencia física ó cómica, ó puede asustar a niños menores de 7 años.			
	TV-G	Viewable (Visible)Blocked (Bloqueado)	Audiencia General. Contiene poca ó nada de violencia, nada de lenguaje fuerte, y poco ó nada de diálogo ó situaciones con contenido sexual.			
Guidance	TV-PG	D,L,S,V (Todas seleccionadas)Cualquier combinación de D, L, S, V	Guía de los padres sugerida. El programa puede contener lenguaje obsceno infrecuente, violencia limitada, diálogos ó situaciones sexualmente sugestivas.			
Guidance	TV-14	D,L,S,V (Todas seleccionadas)Cualquier combinación de D, L, S, V	Advertencia a los padres. Este programa puede contener temas sofisticados, contenido sexual, lenguaje inapropiado, y violencia más intensa.			
	TV-MA	L,S,V (Todas seleccionadas)Cualquier combinación de L, S, V	Sólo audiencia Madura. Este programa puede contener temas para adultos, lenguaje profano, violencia gráfica y contenido sexual explícito.			

FV: FANTASIA/ CARICATURAS CON VIOLENCIA V: VIOLENCIA S: SEXO L: LENGUAJE OFENSIVO D: DIALOGO CON CONTENIDO SEXUAL

■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES PARA INGLÉS DE CANADÁ (C. E. L. R)

Е	Exenta - La programación exenta incluye: noticias, deportes, documentales y otros programas de información, entrevistas, vídeos musicales y programas de variedades.
С	Programación para niños menores de 8 años. Sin lenguaje ofensivo, desnudos ni contenido sexual.
C8+	Programación considerada generalmente aceptable para niños de 8 años y menos. Sin blasfemias, desnudos ni contenido sexual.
G	Programación general para todos los públicos.
PG	Se sugiere la supervisión de los padres. Algún material puede no ser apropiado para los niños.
14+	La programación contiene temas que pueden no ser apropiados para el público menor de 14 años. A los padres se les avisa que no deben dejar ver estos programas a los niños ni a los jóvenes menores de 14 años.
18+	Mayores de 18 años. Programación limitada a los adultos. Contiene escenas de violencia constante ó de excesiva violencia.

■ GRÁFICA DE CLASIFICACIONES PARA FRANCÉS DE CANADÁ (C. F. L. R)

E	Exenta - La programación exenta.
G	General - Programación para público de todas las edades. No contiene violencia, ó el contenido de la misma es mínimo ó se muestra apropiadamente.
8 ans+	8+ General - No se recomienda para los niños pequeños. La programación es para un público diverso, pero contiene violencia de vez en cuando. Se recomienda la supervisión de adultos.
13 ans+	La programación tal vez no sea adecuada para niños menores de 13 años. Contiene pocas escenas de violencia ó una ó más escenas suficientemente violentas como para afectarlos. Se recomienda encarecidamente la supervisión de personas adultas.
16 ans+	La programación puede que no sea apropiada para menores de 16 años. Contiene frecuentes escenas de violencia ó de mucha violencia.
18 ans+	Programación limitada a los adultos. Contiene escenas de violencia constante ó de mucha violencia.

Precaución

- El sistema V-Chip que se utiliza en este aparato es capaz de bloquear los programas "NR" (no clasificados, no aplicables y ninguno) de acuerdo con las normas de la FCC indicadas en la Sección 15.120(e)(2). Si se elige la opción de bloqueo de programas "NR", "podrán producirse resultados inesperados y posiblemente confusos, y usted tal vez no pueda recibir anuncios de emergencia ó ninguno de los tipos de programación siguientes".
 - Anuncios de emergencia (mensajes EAS, avisos del tiempo y otros)
- Programas locales Noticias Política Anuncios de servicios públicos Religión Deportes Tiempo

Información técnica

Subtítulos (CC)


- Para ver los CC de las emisiones digitales, establezca la relación de aspecto en COMP. (si está viendo con H-LLENO, JUSTO, ACERC o 4:3 faltarán caracteres).
- Los CC se pueden visualizar en el televisor si el receptor (receptor digital multimedia o receptor de satélite) tiene los CC encendidos usando la conexión de componente o HDMI al televisor.
- Si los CC está encendidos en el receptor y el televisor cuando la señal es 480i (excepto para la conexión HDMI), los CC puede que se superpongan en el televisor.
- Si un programa digital está saliendo en el formato analógico, los CC también saldrán en el formato analógico.
- Si la grabadora o el monitor de salida están conectados al televisor, los CC necesitarán configurarse en la grabadora o en el monitor de salida.

Relación de aspecto (FORMAT)

JUSTO

Pulse el botón "FORMAT" para pasar por los modos de aspecto.


Esto le permite elegir el aspecto dependiendo del formato de la señal recibida y sus preferencias. (pág. 14) (ej.: en el caso de una imagen 4:3)



Amplía horizontalmente la imagen 4:3 hasta los bordes laterales de la pantalla.

(Recomendada para la imagen anamórfica)

• H-LLENO




Amplía horizontalmente la imagen 4:3 hasta los bordes laterales de la pantalla. Los bordes laterales de la imagen se recortan.

Alarga paga jugtificar la imagen 4:3 a les guetre acquires

Alarga para justificar la imagen 4:3 a las cuatro esquinas de la pantalla.

(Recomendada para la emisión de televisión normal)



Estándar

(Tenga en cuenta que puede quedar una "Retención de imagen" de la barra lateral debido a que se muestra durante mucho tiempo.)

Nota

- 480i (4:3), 480i (16:9), 480p (4:3), 480p (16:9):
- COMP, JUSTO, 4:3 6 ACERC 1080p/1080i/720p:
- COMP, H-LLENO, JUSTO, 4:3 6 ACERC

Amplia la imagen 4:3 para que ocupe toda la pantalla

Amplía la imagen 4:3 para que ocupe toda la pantalla. (Recomendada para Letter Box)

Ajuste acercamiento

- La posición y el tamaño vertical de la imagen se pueden ajustar en "ACERC".
- ① Seleccione "Ajuste acercamiento" en el menú "Imagen". (pág. 24-25)
- ② Posición V: Ajuste de posición vertical

③ Tamaño V: Ajuste de tamaño vertical











Para restablecer la relación de aspecto



Información técnica

Formato de datos para examinar tarjetas

Foto: Imágenes fijas grabadas con cámaras digitales compatibles con archivos JPEG de las normas

DCF* v EXIF**

Formato de datos: Baseline JPEG (Submuestreo: 4:4:4, 4:2:2 ó 4:2:0)

Máximo número de archivos: 9.999

Resolución de imagen: 160 x 120 a 10.000.000

* DCF (Norma de diseño para sistemas de archivos de cámaras): Una norma de la Asociación de las Industrias de la Tecnología de la Información y la Electrónica del Japón. ** EXIF (Exchangeable Image File Format)

Precaución

- Una imagen JPEG modificada con un PC no se puede visualizar.
- Los archivos parcialmente degradados tal vez puedan visualizarse con una resolución reducida.

Nota

Estructura de carpetas vistas en PC

□DÇIM	— Creada automáticamente
100_PANA	Número de carpeta de 3 dígitos + Caracteres arbitrarios de 5 dígitos
—P1000001.JPG —P100002.JPG —P100003.JPG	 Caracteres arbitrarios de 4 dígitos + Número de archivo de 4 dígitos Caracteres que se pueden utilizar: 1-byte "a a z", "A a Z", "0 a 9" y "_"

- Los nombres de carpetas y archivos pueden ser diferentes dependiendo de la cámara digital utilizada.
- Para conocer las tarjetas de memoria SD más apropiadas, confirme la información más reciente en el sitio Web siguiente. http://panasonic.jp/support/global/cs (En este sitio sólo se emplea el idioma inglés.)

Cuidados al manejar la tarjeta SD:

- No retire la tarjeta mientras la unidad está accediendo a los datos (esto puede dañar la tarjeta ó la unidad).
- No toque las terminales de la parte posterior de la tarjeta SD.
- No ejerza sobre la tarjeta una presión fuerte ni la golpee.
- Inserte la tarjeta en el sentido correcto (de lo contrario, la tarjeta podría dañarse).
- La interferencia eléctrica, la electricidad estática ó el funcionamiento erróneo pueden dañar los datos ó la tarjeta.
- Haga una copia de seguridad de los datos grabados a intervalos regulares por si estos se deterioran ó se dañan, ó por si la unidad funciona de forma errática. (Panasonic no acepta ninguna responsabilidad por el deterioro ó daño que puedan sufrir los datos grabados.)



(Continuación)

VIERA Link "HDAVI Control™"

Las conexiones HDMI para algunos equipos Panasonic le permiten hacer interfaz automáticamente. (pág. 28)

- Esta función puede no funcionar normalmente dependiendo de la condición del equipo.
- Con esta función activada, aunque el televisor esté en el modo de espera, el equipo podrá ser controlado por otros mandos a distancia.
- Cuando empieza la reproducción puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se cambia el modo de entrada puede que no se disponga de imagen ni sonido durante los primeros segundos.
- Cuando se ajuste el volúmen del equipo se visualizará la función del volúmen.
- Si conecta la misma clase de equipo al mismo tiempo (por ejemplo: una DIGA a HDMI 1/otra DIGA a HDMI 2),
 VIERA Link estará disponible para el terminal que tiene el número más pequeño.
- Si conecta el equipo que tiene la función "HDAVI Control 2 ó posterior" al televisor con un cable HDMI, el sonido procedente del terminal DIGITAL AUDIO OUT podrá salir como sonido ambiental multicanal.
- "HDAVI Control 4" es la norma más reciente (válida a partir de Diciembre de 2008) para el equipo compatible con HDAVI Control. Esta norma es compatible con el equipo HDAVI convencional.

Conexión HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) le permite disfrutar de imágenes digitales de alta definición y de sonido de alta calidad conectando el televisor y los dispositivos.

El equipo compatible con HDMI (*1) que tenga un terminal de salida HDMI ó DVI, como, por ejemplo, un receptor digital multimedia ó un reproductor DVD, podrá ser conectado al terminal HDMI utilizando un cable que cumpla con HDMI (función completa).

- HDMI es la primera interfaz AV completamente digital del mundo para el consumidor que cumple con un estándar de no compresión.
- Si el dispositivo externo sólo tiene una salida DVI, conecte al terminal HDMI mediante un cable adaptador DVI a HDMI (*2).
- Cuando se utiliza el cable adaptador DVI a HDMI, conecte el cable de audio al terminal de entrada de audio.
- Los ajustes de audio se pueden hacer en la pantalla del menú "Entrada HDMI 1", "Entrada HDMI 2" ó "Entrada HDMI 3". (pág. 24) Frecuencias de muestreo de la señal de audio aplicable (L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
 - (*1): El logotipo HDMI se visualiza en un equipo compatible con HDMI.
 (*2): Pregunte en el establecimiento del vendedor de equipos digitales local.

Precaución

- No se asume el funcionamiento con un PC.
- Todas las señales se reformatean antes de visualizarse en la pantalla.
- Si el equipo conectado tiene una función de ajuste de relación de aspecto, ajuste la relación de aspecto a "16:9".
- Estos conectores HDMI son de "tipo A".
- Estos conectores HDMI son compatibles con la protección de los derechos de autor de HDCP (protección de contenido digital de elevado ancho de banda).
- Un dispositivo que no tenga terminal de salida digital podrá conectarse al terminal de entrada de "COMPONENT", "S VIDEO" ó
 "VIDEO" para recibir señales analógicas.
- El terminal de entrada HDMI sólo puede utilizarse con las señales de imagen siguientes: 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p.
 Procure que concuerde con el ajuste de salida del dispositivo digital.
- Para conocer detalles de las señales HDMI aplicables, consulte la pág. 46.

Terminales DIGITAL AUDIO OUT

Puede disfrutar de su equipo de cine para casa conectando un decodificador Dolby Digital (5.1 canales) y un amplificador "Multi Canal" a los terminales DIGITAL AUDIO OUT.

(Precaución)

- Dependiendo de su reproductor DVD y del software DVD-Audio, la función de protección del copyright tal vez se active y
 apaque la salida óptica.
- Cuando se seleccione un canal ATSC, la salida procedente de la toma DIGITAL AUDIO OUT será Dolby Digital.
 Cuando se seleccione un canal NTSC. la salida será PCM.

Modo

- Vívido: Provee un contraste y una nitidez de imagen realzados para ver programas en una habitación bien iluminada.
- Estándar: Recomendado para ver bajo condiciones normales en una habitación con iluminación atenuada.
- Cinema: Para ver películas en una habitación oscura. Proporciona una imagen suave, como la del cine.
- Juego: Para jugar con videojuegos. Este modo se establecerá automáticamente si se selecciona "JUEGO" para el aiuste del título de entrada. (pág. 39)
- Usuario (Fotografico): Personaliza cada elemento según sus preferencias.
 La foto se visualiza en el menú Jpeg.

Nota

- El modo de imagen se pondrá automáticamente en "Estándar" si usted cambia el título de entrada de "JUEGO" a otros títulos.
- El modo de imagen se pondrá automáticamente en "Juego" si usted cambia de un título de entrada que no es "JUEGO" al título "JUEGO".

Información técnica (Continuación)

Tamaño H

Relación de aspecto: 4:3







 La anchura se reducirá en ambos lados para reducir el ruido.

Relación de aspecto: COMP/ JUSTO/ (H-LLENO/ ACERC)







 La anchura aumentará en ambos lados para reducir el ruido.

Vea las páginas 24-25 para obtener más información

Señal de entrada que puede visualizarse

* Marca: Señal de entrada aplicable para componente (Y, PB, PR) HDMI y PC

Marca: Senai de entrada	aplicable para componente ((Y, PB, PR) HDMI Y PC			
	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical(Hz)	COMPONENT	HDMI	PC
525 (480) / 60i	15,73	59,94	*	*	
525 (480) /60p	31,47	59,94	*	*	
750 (720) /60p	45,00	59,94	*	*	
1.125 (1.080) /60i	33,75	59,94	*	*	
1.125 (1.080) /60p	67,43	59,94		*	
1.125 (1.080) /60p	67,50	60,00		*	
1.125 (1.080) /24p	26,97	23,98		*	
1.125 (1.080) /24p	27,00	24,00		*	
640 × 400 @70	31,47	70,08			*
640 × 480 @60	31,47	59,94			*
Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67			*
640 × 480 @75	37,50	75,00			*
852 × 480 @60	31,47	59,94			*
800 × 600 @60	37,88	60,32			*
800 × 600 @75	46,88	75,00			*
800 × 600 @85	53,67	85,08			*
Macintosh16" (832 × 624)	49,73	74,55			*
1.024 × 768 @60	48,36	60,00			*
1.024 × 768 @70	56,48	70,07			*
1.024 × 768 @75	60,02	75,03			*
1.024 × 768 @85	68,68	85,00			*
Macintosh 21" (1.152 × 870)	68,68	75,06			*
1.280 × 768 @60	47,70	60,00			*
1.280 × 1.024 @60	63,98	60,02			*
1.366 × 768 @60	48,36	60,00			*

Nota

- Las señales que no sean las mostradas arriba pueden no visualizarse correctamente.
- Las señales de arriba son reformateadas para poder verlas de forma óptima en su pantalla.

Conexión de los terminales de entrada PC

- Las señales de ordenador que pueden entrar son las que tienen una frecuencia de exploración horizontal de 15 a 110 kHz y una frecuencia de exploración vertical de 48 a 120 Hz. (Sin embargo, las señales que exceden 1.200 líneas no se visualizarán correctamente.)
- Algunos modelos de PC no pueden conectarse a el televisor.
- No es necesario un adaptador para con terminal D-sub 15 patillas compatibles con IBM PC/AT.
- La resolución máxima: 1.280 x 1.024
- Si la resolución de la pantalla supera estos máximos, puede no ser posible mostrar los detalles finos con suficiente nitidez.
- Nombres de las señales del conector D-sub 15 patillas

(1) (2) (3) (4) (5)
67890
(12345)

Forma de las patillas para e
terminal de entrada PC

N° patilla.	Nombre de la señal	N° patilla.	Nombre de la señal	N° patilla.	Nombre de la señal
1	R	6	GND (tierra)	11)	NC (no conectado)
2	G	7	GND (tierra)	12	NC
3	В	8	GND (tierra)	13	HD/SYNC
4	NC (no conectado)	9	NC (no conectado)	14)	VD
(5)	GND (tierra)	10	GND (tierra)	15	NC

Cuidados y limpieza

Desenchufe primero la clavija del cable de alimentación de CA del toma de corriente.

Panel de la pantalla

- El frente del panel de la pantalla ha recibido un tratamiento especial. Limpie suavemente la superficie del panel utilizando un paño suave.
- Si la superficie está muy sucia, empape un paño blando y sin pelusa en una solución de agua y jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas (1 parte de jabón por cada 100 partes de agua) y luego escúrralo para quitar el exceso de agua, frote uniformemente con un paño seco del mismo tipo hasta que la superficie quede completamente seca.
- No raye ó golpee la superficie del panel con sus uñas u otros objetos duros ya que la superficie puede dañarse. Además, evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura, de lo contrario puede verse afectada la calidad de la superficie.

Mueble

- Si el mueble se ensucia, limpie con un paño suave y seco.
- Si la caja está muy sucia, empape el paño en una solución de agua y jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas y luego escúrralo para quitar el agua. Utilice el paño para limpiar el mueble y segue frotando con un paño seco.
- No permita que el jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas toque directamente la superficie del televisor.
 Si las gotas de agua entran en el interior del aparato, pueden surgir problemas en el funcionamiento.
- Evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura debido a que puede verse afectada la superficie del mueble y puede desprenderse el revestimiento. Tampoco deje la superficie por mucho tiempo en contacto con artículos de caucho ó PVC.

Pedestal

Limpieza

Limpie las superficies pasando un paño blando y seco. Si la unidad está muy sucia, límpiela con un paño empapado en agua a la que se haya añadido una pequeña cantidad de jabón líquido suave de los empleados para lavar vajillas y luego pase un paño seco. No utilice productos tales como disolventes, diluyente ó cera del hogar para la limpieza ya que pueden dañar el revestimiento de la superficie.

(Si utiliza un paño con tratamiento químico, siga las instrucciones que vienen con el paño.)

 No pegue cinta adhesiva ó etiquetas ya que pueden ensuciar la superficie del pedestal. No permita el contacto durante mucho tiempo con productos de goma, vinilo ó similares. (Hacerlo puede causar deterioros.)

Clavija del cable de alimentación

Limpie la clavija con un paño seco a intervalos frecuentes. (La humedad y el polvo pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.)

Antes de solicitar reparaciones ó ayuda, siga las indicaciones siguientes para solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su concesionario de Panasonic ó con el centro de servicio de Panasonic local para solicitar ayuda.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

LAST 0 -

★ ▶ >


Puntos blancos ó imágenes con sombra (ruido)





Compruebe la posición, la orientación y la conexión de la antena.


Interferencia ó canales digitales congelados (sonido intermitente)



- Cambie la orientación de la antena para los canales digitales.
- Compruebe "Medidor de señal" (pág. 37). Si la señal es débil, compruebe la antena y consulte a su concesionario local.

El panel LCD se mueve un poco cuando se empuja con un dedo, y es posible que se oiga un ruido

Esto no es un fallo de funcionamiento. Para impedir que se dañe el panel al moverlo éste está instalado con un poco de flojedad.



La imagen se ve distorsionada cuando el equipo se conecta a través de HDMÍ

- ¿Está conectado correctamente el cable HDMI? (pág. 29, 41)
- Apague el televisor y el equipo y luego vuelva a encenderlos.
- Compruebe una señal de entrada procedente del equipo. (pág. 46)
- Utilice un dispositivo que cumpla con la norma EIA/CEA-861/861B.

Cuando el canal se cambia en un STB que está conectado con HDMI, "HDMI" se puede mostrar en la parte superior izquierda de la pantalla.

Esto no es un fallo.

La grabación no empieza inmediatamente

 Verifique los ajustes de la grabadora. Para conocer detalles, lea el manual de la grabadora.

El mando a distancia no funciona

- ¿Están instaladas correctamente las pilas? (pág. 6)
- Son nuevas las pilas?

Si hay un problema con su televisor, consulte la tabla de abajo para determinar los síntomas, y luego efectúe la comprobación sugerida. Si eso no resuelve el problema, póngase en contacto con su concesionario Panasonic, indicándole el número del modelo v el número de serie del televisor (ambos situados en la parte posterior del

Problemas

Algunos puntos pueden permanecer brillantes o oscuros

 El panel de LCD está formado por unos pocos millones de píxeles, y se fabrica con una tecnología avanzada que emplea un complicado proceso. No obstante, algunas veces puede haber unos pocos píxeles brillantes u oscuros. Estos píxeles no indican que un panel esté defectuoso, y no causarán ningún impacto sobre el funcionamiento del televisor.

Medidas correctivas

Imagen desordenada y ruidosa

 Compruebe los productos eléctricos cercanos (sistemas de encendido de automóviles o motocicletas, lámparas fluorescentes, etc.)

No se puede visualizar imagen

- Compruebe el menú Imagen (pág. 24)
- Verifique las conexiones de los cables.
- Verifique que se haya seleccionado la entrada correcta.

Sólo se visualizan puntos en lugar de imágenes

- Compruebe los ajustes de los canales. (pág. 36)
- Compruebe los cables de antena.

No se produce imagen ni sonido

- ¿Está el cable de alimentación de CA enchufado en la toma de corriente?
- ¿Está encendido el televisor?
- Compruebe el menú Imagen (pág. 24) y el volúmen.
- Verifique las conexiones de los cables AV. (pág. 8-11) Verifique que se haya seleccionado la entrada correcta. (pág. 20)
- Aparece un cuadro negro
- Cambie los ajustes de los subtítulos (CC). (pág. 38)

No se produce sonido

- ¿Están conectados correctamente los cables de los altavoces? (pág. 41)
- ¿Está activo "Silenciamiento del sonido"? (pág. 12) • ¿Está ajustado al mínimo el volúmen?
- ¿Está "Salida altavoz" en "No"? (pág. 24)
- Cambie los ajustes "SPA". (pág. 15)
- Compruebe los ajustes "Entrada HDMI 1", "Entrada HDMI 2" ó "Entrada HDMI 3". (pág. 24)

El sonido es extraño

- Ponga "SPA" en "Estéreo" ó "Mono".
- Compruebe el dispositivo HDMI conectado a la unidad. Ponga el ajuste de audio del dispositivo HDMI en "Linear
- Si la conexión de sonido digital tiene un problema, seleccione la conexión de sonido analógico.

Se ove un sonido desconocido

- 1- Sonidos procedentes de la caja del televisor
- 2- Sonido tic/clic
- 3- Sonido de zumbido
- 1- Los cambios en la temperatura y en la humedad de la habitación pueden ser la causa de que la caja del televisor se expanda o contraiga produciendo un ruido metálico. Esto no indica que el funcionamiento sea defectuoso.
- 2- Cuando se enciende el televisor se activa un componente eléctrico del mismo que produce un sonido tic/clic. Esto no indica que el funcionamiento sea defectuoso.
- 3- Los circuitos eléctricos están activos mientras está encendido el televisor. Esto no indica que el funcionamiento sea defectuoso.

La unidad principal está caliente.

 La unidad principal radía calor y algunas piezas se calientan. Éste no es un problema de rendimiento o

Haga la instalación en un lugar bien ventilado. No tape los orificios de ventilación del TV con un mantel, etc., y no lo ponga encima de ningún otro equipo.

Especificaciones

			TC-L32S1L		TC-L3	7S1L	
	entación	110-127 V CA,	0 Hz				
Cons- umo	Máximo Condición de espera	123 W 0,2 W 151 W 0,2 W					
≤ .	Relación de aspecto	16:9					
Par	Tamaño de pantalla	Clase 32" (31,5 pt	ulgadas medidas diagonalmer	nte) Cla	ase 37" (37,0 pulgadas	medidas diagonalmente)	
Panel de visualización	visible (An. × Al. × Diagonal)	698 mm × 392 m (27,5 " × 15,4 " ×			9 mm × 460 mm × 94 32,2 " × 18,1 " × 37,0 "		
ž	(Número de píxeles)	2.073.600 (1.920	O (An.) × 1.080 (Al.)) [5.760) × 1.0	80 puntos]		
တ	Altavoces	Sistema de 2 alta	Sistema de 2 altavoces delgados de 1 vía situados debajo de la unidad prin				
Sonido	Salida de audio	20 W [10 W + 1	0 W] (10 % de distorsión	armóı	nica total)		
0	Auriculares	Conector M3 (3,	5 mm) x 1				
Seña	ales PC	Frecuencia de es	GA, WXGA, SXGA scaneo horizontal 31 - 69 k scaneo vertical 59 - 86 Hz	Hz			
	acidad de canales- al/Analógico	VHF/ UHF: 2 - 6	69, CATV: 1 - 135				
	diciones de ionamiento	Temperatura: Humedad:	32 °F - 95 °F (0 °C - 35 20 % - 80 % RH (sin con		ción)		
	VIDEO IN 1	VIDEO: AUDIO L-R:	Tipo RCA PIN × 1 1,0 V Tipo RCA PIN × 2 0,5 V	[p-p] ([rms]	75 Ω)		
Termi	VIDEO IN 2	VIDEO: S-VIDEO: AUDIO L-R:	Tipo RCA PIN × 1 1,0 V [p-p] (75 Ω) Mini DIN de 4 contactos Y: 1,0 V [p-p] (75 Ω) C: 0,286 V [p-p] (75 Ω) Tipo RCA PIN × 2 0,5 V [rms]				
Terminales de conexión	COMPONENT IN	Y: 1,0 V [p-p] (incluyendo sincronización) PB, PR: $\pm 0,35$ V [p-p] AUDIO L-R: Tipo RCA PIN \times 2 0,5 V [rms]					
e cone	HDMI 1-3	Conector tipo A × 3 Este televisor soporta la función "HDAVI Control 4".					
xión	PC	D-SUB DE 15: R,G,B / 0,7 V [p-p] (75 Ω) HD, VD / 1,0 - 5,0 V [p-p] (alta impedancia)					
	Ranura de tarjeta	1 ranura de tarjeta SD					
	DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital, Fibra óptica					
CAR	ACTERÍSTICAS	Filtro en peine digital Y/C 3D, SUBTITULOS, V-Chip, HDMI (HDAVI Control 4), Compatible con Vesa, Visualizador de fotos				ntrol 4), Compatible	
Dimensiones (An. × Al. × Prof.)	Incluyendo pedestal	798 mm × 551 m (31,5 " × 21,7 " ×		91 (3	5 mm × 620 mm × 28 6,1 " × 24,5 " × 11,3 ")	37 mm	
× Prof. Televisor solamente		798 mm × 511 mm × 93 mm (31,5 " × 20,2 " × 3,7 ")			915 mm × 577 mm × 97 mm (36,1 " × 22,8 " × 3,9 ")		
<u>≤</u>	Incluyendo pedestal	29,3 lb. (13,3 kg)	NETO	37	',0 lb. (16,8 kg) NETO		
Incluyendo pedestal 29 Televisor solamente 25		25,6 lb. (11,6 kg)	NETO	32	2,0 lb. (14,5 kg) NETO		
	[TC-L32S1L]	350 mm	93 mm (3,7 ") 	51L] + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	915 mm (36,1 ")	97 mm (3,9 ") 87 mm (3,5 ")	
	155	359 mm (14,2 ")	217 mm (8,6 ")	222	399 mm (15,8 ")	287 mm (

Nota

50

Información Útil

Atención al Cliente

Directorio de Atención al Cliente

Obtenga información de productos y asistencia operativa; localice el distribuidor o Centro de Servicio más cercano; compre repuestos y accesorios a través de nuestro Sitio Web para América Latina:

http://www.lar.panasonic.com

Además puede contactarnos directamente a través de nuestro Contact Center:

Panamá 800-PANA (800-7262)

Colombia 1-8000-94PANA (1-8000-947262) - Línea Nacional

635-PANA (635-7262) - Línea Bogotá

Ecuador 1800-PANASONIC (1800-726276) Costa Rica 800-PANA737 (800-7262737)

El Salvador 800-PANA (800-7262)

Guatemala 1-801-811-PANA (1-801-811-7262)

Chile 800-260602

Desde teléfono celular: 245-2520

Venezuela 800-PANA-800 (800-7262-800)

 Uruguay
 0-800-PANA (0800-7262)

 Perú
 0-800-00726 (0800-00PAN)

Servicio en México

Para obtener información en la República de México contáctenos a través de:

email: atencion.clientes@mx.panasonic.com

O a través de los siguientes números telefónicos:

01800-VIP-PANA (01800-847-7262) - Interior (55) 5000-1200 - México D.F. y Area Metropolitana

madas. 51

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La masa y dimensiones son aproximadas.